

Versiegeln mit HYDRO - PLUS

1. Anstrich mit Hydro - Grund
2. Anstrich mit Hydro - Plus
3. Anstrich mit Hydro - Plus

Hydro-Plus kann mit oder ohne Härter verarbeitet werden. Es empfiehlt sich aber den Lack mit Härter zu verarbeiten da die Oberfläche bedeutend strapazierfähiger wird. Als Einkomponenten-Lacke empfehlen wir unsere Acyl-Lacke

oder **HYDRO-LACK**
HYDRO-SIEGEL

1. Vor dem Versiegeln gründlich fegen und staubsaugen. Auf keinen Fall feucht wischen!
2. Hydro-Grund in einen sauberen Eimer geben . Verlängerung (z.B. Besenstiel) auf den Rollengriff stecken und los geht's.
Rolle in den Grund tauchen und locker auf dem Boden verteilen.
Nach einer Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden muß der Boden per Hand angeschliffen werden.

Hinweis:

Durch das Versiegeln richten sich Holzfasern auf, die abgeschliffen werden müssen.
(per Hand) Ohne diesen Zwischenschliff wird die Versiegelung nicht glatt.

3. Hydro-Plus und Härter in ein sauberes Gefäß (z.B. Plastikeimer) kippen.
Auf 1 Liter Hydro-Plus 100ml Härter.
Härter langsam unter ständigem Rühren in den Lack gießen .(Sonst Klumpenbildung)
Mischung gut durchrühren. Verlängerung (z.B. Besenstiel) auf den Rollengriff stecken und los geht's.
Rolle in den Lack tauchen und den Lack locker auf den Boden verteilen.
Nicht drücken sondern rollen . Kein Abstreifsieb benutzen.
Nach ca. 1-2 Stunden ist der Lack trocken und es kann der 3. Anstrich erfolgen.
Den 3. Anstrich ca. 8 Stunden durchhärten lassen .

Hinweis:

Mischen Sie sich nur soviel Siegel mit Härter an, wie Sie pro Anstrich benötigen.
(Verbrauch ca. 1Liter auf 15 qm) . Angemischtes Material kann nicht gelagert werden. Es wird hart. Die Rolle kann mit lauwarmen Wasser gesäubert werden.
Der Raum sollte auf Zimmertemperatur gehalten werden. HYDRO-PLUS nicht unter 10 Grad lagern.